ETRIER FORD SIERRA/SC ARG

Echange Standard

Code Carcasse : 32

FETAET

3599771741405



DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	**devant l'essieu**
Côté d'assemblage	**Essieu arrière gauche**
Type d'étrier de frein	**Étrier flottant**
Type d'étrier de frein	**Étrier de frein (1-pistons)**
Montage d'origine	**GIRLING**
pour epaisseur de disque de frein [mm]	**10.5 mm**
Numéro d'article en paire	**ET0516**
Diamètre du piston [mm]	**43 mm**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

FORD		
GRANADA (77-85) (GU) - 1.7	70 ch	08.1977 > 05.1982
GRANADA (77-85) (GU) - 2.8	135 ch	08.1977 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.8 i	147 ch	08.1977 > 08.1985
	160 ch	08.1977 > 08.1981
GRANADA (77-85) (GU) - 1.9 D	54 ch	08.1977 > 08.1982
GRANADA (77-85) (GU) - 2.5 D	69 ch	08.1982 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 1.7	74 ch	08.1977 > 07.1981
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.8	135 ch	08.1977 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.8 i	147 ch	08.1977 > 08.1985
	160 ch	08.1977 > 08.1981
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 1.8	90 ch	04.1985 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0 i	100 ch	10.1985 > 12.1990
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0	105 ch	04.1985 > 08.1989
	109 ch	11.1988 > 10.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0 i	115 ch	04.1985 > 02.1992
	115 ch	02.1992 > 09.1994
	120 ch	05.1989 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i	125 ch	10.1988 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i Cat	125 ch	10.1988 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i	130 ch	09.1986 > 09.1988
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.8 i	150 ch	04.1985 > 11.1986
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.8 i 4x4	150 ch	10.1985 > 11.1986
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1986 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i Cat	145 ch	10.1987 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i 4x4	145 ch	05.1988 > 02.1993
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i	150 ch	09.1986 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i 4x4	150 ch	09.1986 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i 24V	195 ch	04.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.5 D	69 ch	12.1985 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.5 TD	92 ch	06.1988 > 07.1993
	115 ch	08.1993 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 1.8	89 ch	01.1986 > 10.1988
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.0 i	115 ch	02.1992 > 09.1994
	120 ch	05.1989 > 09.1994
	125 ch	05.1989 > 02.1992
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.4 i	125 ch	10.1988 > 10.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1986 > 12.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i 4x4	145 ch	12.1989 > 10.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i 24V	195 ch	04.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.5 D	69 ch	12.1989 > 12.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.5 TD	92 ch	06.1988 > 07.1993
	115 ch	08.1993 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.0 i	115 ch	09.1991 > 09.1994
	120 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.4 i	125 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 i 4x4	145 ch	05.1988 > 02.1993
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 24V	195 ch	08.1993 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.5 TD	92 ch	09.1991 > 07.1993
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.5 D	69 ch	10.1990 > 08.1992
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.5 TD	115 ch	08.1993 > 09.1994

FORD		
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i	115 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.0 i 16V	136 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.3 i 16V	147 ch	06.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.9 i	150 ch	02.1995 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.9 i 24V	207 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.5 TD	115 ch	10.1994 > 08.1998
	125 ch	09.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.0 i	115 ch	10.1994 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.3 i 16V	147 ch	06.1996 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.9 i	150 ch	02.1995 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.5 TD	115 ch	10.1994 > 08.1998
	125 ch	09.1996 > 08.1998
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.3	60 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.6	69 ch	10.1982 > 02.1987
	75 ch	08.1982 > 12.1986
	79 ch	08.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0 4x4	204 ch	10.1985 > 02.1987
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0 i	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3	114 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 i XR 4x4	146 ch	09.1983 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR4i	150 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR 4x4	150 ch	02.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3 D	67 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.6	75 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3	114 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 i 4x4	143 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 XR4i	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 i 4x4	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3 D	67 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	87 ch	05.1988 > 02.1993
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i Cat	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	109 ch	06.1989 > 02.1993

FORD		
	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	120 ch	06.1989 > 02.1993
	125 ch	06.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 RS Cosworth	204 ch	11.1987 > 01.1990
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 4x4	120 ch	10.1991 > 03.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth Cat 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i	143 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i XR 4x4	146 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8	150 ch	03.1987 > 09.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i XR 4x4	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i XR 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 09.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8	87 ch	05.1988 > 02.1993
	80 ch	10.1987 > 09.1989
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 12.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i Cat	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0	109 ch	07.1989 > 12.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	120 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 4x4	120 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	125 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 4x4	125 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 RS Cosworth	204 ch	01.1987 > 12.1990
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 i	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 i	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 4x4	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 09.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	87 ch	05.1988 > 02.1993
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.9	108 ch	10.1988 > 09.1991
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i Cat	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993

FORD		
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	120 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 4x4	120 ch	02.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	125 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 4x4	125 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 i	143 ch	01.1987 > 02.1993
	146 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 4x4	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 i	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 4x4	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 02.1993