POMP DIR VW TOUAREG

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771723449



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Info complémentaire	**sans tuyau d'admission**
pour fabricants de directions	**KAYABA**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Filetage raccord conduite de pression	**Ø16mm Bride**
Filetage raccord de retour	**F16x150**
Embase	**EMB21**
Position de la pipe d'entrée [h]	**3 heure**
Fixation de la poulie	**Sur embase**

PHOTOS







Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

AUDI		
Q7 (07-15) (4L) - 3.0 TFSI quattro	272 ch	05.2010 > 08.2015
	280 ch	05.2011 > 08.2015
	333 ch	05.2010 > 08.2015
Q7 (07-15) (4L) - 3.6 FSI quattro	280 ch	08.2006 > 05.2010
Q7 (07-15) (4L) - 6.0 TDI quattro	500 ch	09.2008 > 05.2014
Q7 Van (4LB) - 3.0 TFSI quattro	333 ch	05.2010 > 08.2015
Q7 Van (4LB) - 3.6 FSI quattro	280 ch	08.2006 > 05.2010

PORSCHE		
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.2	250 ch	10.2003 > 09.2007
CAYENNE (02-10) (955/9PA) - 3.6	290 ch	02.2007 > 09.2010

VW		
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.2 V6	220 ch	10.2002 > 11.2006
	241 ch	11.2004 > 11.2006
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 3.6 V6 FSI	280 ch	10.2005 > 05.2010
TOUAREG (02-10) (7LA, 7L6, 7L7) - 4.2 V8	310 ch	12.2002 > 11.2006
MULTIVAN (03-16) T5 (7H_, 7E_) - VR6 3.2	235 ch	02.2004 > 12.2009
MULTIVAN (03-16) T5 (7H_, 7E_) - VR6 3.2 4motion	235 ch	07.2004 > 12.2009
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - VR6 3.2	235 ch	02.2004 > 11.2009
TRANSPORTER (03-15) T5 Bus (7HB, 7HJ) - 3.2 V6 4motion	235 ch	11.2003 > 12.2009
TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - VR6 3.2	235 ch	02.2004 > 11.2009
TRANSPORTER (03-15) T5 Camionnette (7HA, 7HH) - VR6 3.2 4motion	235 ch	11.2003 > 11.2009
TRANSPORTER (03-15) T5 plateau (7JD, 7JE, 7JL, 7JY - VR6 3.2	235 ch	08.2003 > 11.2009