POMP DIR FORD TRANSIT

Echange Standard

Code Carcasse : 70

FCDADP

3599771506455



DONNEES TECHNIQUES

Type de fonctionnement	**hydraulique**
Info complémentaire	**avec réservoir**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Fixation de la poulie	**Embase triangle**

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

FORD		
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 1.6	65 ch	12.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Bus (V_ _) - 2.0	75 ch	11.1977 > 10.1986
	78 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _) - 1.6	65 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Camionnette (V_ _) - 2.0	75 ch	11.1977 > 10.1986
	78 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) - 1.6	65 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (78-85) Plateau (V_ _) - 2.0	59 ch	11.1977 > 07.1982
	78 ch	11.1977 > 10.1986
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 1.6	63 ch	12.1985 > 01.1989
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0	78 ch	11.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.0 Cat	78 ch	12.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Bus (T_ _) - 2.5 D	68 ch	12.1985 > 01.1989
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 1.6	63 ch	09.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 2.0	78 ch	09.1985 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Camionnette (T_ _) - 2.5 D	68 ch	01.1986 > 09.1991
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.0 Cat	78 ch	**03.1987 > 09.1992**
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.0	78 ch	01.1986 > 09.1992
TRANSIT (85-92) Plateau (T_ _) - 2.5 D	68 ch	01.1986 > 01.1989
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.0	90 ch	09.1991 > 09.1994
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.0 i	98 ch	09.1991 > 07.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.0	90 ch	09.1991 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Camionnette (E_ _) - 2.0 i	98 ch	09.1991 > 06.1994
TRANSIT (91-00) Plateau (E_ _) - 2.0	98 ch	09.1991 > 08.1994
TRANSIT (91-00) Bus (E_ _) - 2.0 CNG	114 ch	06.1994 > 03.2000