DEMARREUR SCORPIO, SIERRA

Echange Standard

Code Carcasse : 06

FADADE

3599771314371



DONNEES TECHNIQUES

Voltage [V]	**12 V**
Puissance nominale [kW]	**1.4 kW**
Nombre de trous de fixation	**2**
Nombre de dents	**9**
Fiche	**SOL66**
Sens de rotation	**Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre**
Numéro d'information technique	**BT-05**

PHOTOS









Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

FORD		
CAPRI (69-74) (ECJ) - 1300	50 ch	12.1968 > 12.1972
	53 ch	01.1971 > 12.1972
CAPRI (69-74) (ECJ) - 1500	60 ch	12.1968 > 02.1974
	65 ch	12.1968 > 02.1974
CAPRI (69-74) (ECJ) - 1700	75 ch	12.1968 > 08.1972
CAPRI (69-74) (ECJ) - 2000	86 ch	02.1969 > 06.1971
	90 ch	02.1969 > 02.1974
CAPRI (69-74) (ECJ) - 2300	108 ch	02.1969 > 02.1974
	125 ch	08.1969 > 02.1974
CAPRI (69-74) (ECJ) - 2600	125 ch	08.1970 > 02.1974
CAPRI (74-77) (GECP) - 2.0	90 ch	04.1976 > 12.1977
CAPRI (74-77) (GECP) - 2.3	108 ch	02.1974 > 12.1977
CAPRI (78-87) (GECP) - 2.0	90 ch	01.1978 > 12.1982
CAPRI (78-87) (GECP) - 2.3 Super	114 ch	06.1979 > 12.1985
CAPRI (78-87) (GECP) - 2.8 Super Injection	160 ch	01.1981 > 04.1987
CAPRI (78-87) (GECP) - 2.8 i Turbo	188 ch	01.1982 > 04.1987
CONSUL (GGFL) - 1700	65 ch	01.1972 > 12.1975
	75 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Coupe (GGCL) - 1700	65 ch	01.1972 > 12.1975
	75 ch	01.1972 > 12.1975
CONSUL Turnier (GGNL) - 1700	65 ch	01.1972 > 12.1975
	75 ch	01.1972 > 12.1975
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 1.7	70 ch	12.1974 > 08.1977
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 2.0	90 ch	01.1975 > 08.1977
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 2.3	108 ch	01.1972 > 02.1976
	108 ch	01.1975 > 08.1977
GRANADA (72-77) (GGTL, GGFL) - 2.6	125 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 2.3	108 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Coupe (GGCL) - 2.6	125 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 1.7	70 ch	12.1974 > 08.1977
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.0	90 ch	01.1975 > 08.1977
GRANADA (72-77) Break (GGNL) - 2.6	125 ch	01.1972 > 02.1976
GRANADA (77-85) (GU) - 1.7	70 ch	08.1977 > 05.1982
	73 ch	08.1977 > 07.1981
GRANADA (77-85) (GU) - 2.0	90 ch	08.1977 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.3	107 ch	08.1977 > 06.1979
	112 ch	06.1981 > 08.1985
	114 ch	06.1979 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.8	132 ch	06.1981 > 08.1985
	135 ch	08.1977 > 08.1985
GRANADA (77-85) (GU) - 2.8 i	147 ch	08.1977 > 08.1985
	150 ch	10.1982 > 08.1985
	160 ch	08.1977 > 08.1981
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 1.7	74 ch	08.1977 > 07.1981
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.0	90 ch	08.1977 > 06.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.3	107 ch	08.1977 > 06.1979
	111 ch	06.1981 > 06.1985
	114 ch	06.1979 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.8	132 ch	06.1981 > 08.1985
	135 ch	08.1977 > 08.1985
GRANADA (77-85) Break (GNU) - 2.8 i	147 ch	08.1977 > 08.1985

FORD		
	150 ch	10.1982 > 08.1985
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0	109 ch	11.1988 > 10.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.0 i	120 ch	05.1989 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i	125 ch	10.1988 > 02.1992
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i Cat	125 ch	10.1988 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.4 i	130 ch	09.1986 > 09.1988
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.8 i	150 ch	04.1985 > 11.1986
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.8 i 4x4	150 ch	10.1985 > 11.1986
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1986 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i Cat	145 ch	10.1987 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i 4x4	145 ch	05.1988 > 02.1993
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i	150 ch	09.1986 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i 4x4	150 ch	09.1986 > 09.1994
SCORPIO (86-94) (GAE, GGE) - 2.9 i 24V	195 ch	04.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.0 i	120 ch	05.1989 > 09.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.4 i	125 ch	10.1988 > 10.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1986 > 12.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i 4x4	145 ch	12.1989 > 10.1994
SCORPIO (86-94) 3 volumes (GGE) - 2.9 i 24V	195 ch	04.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.0 i	120 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.4 i	125 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 i	145 ch	09.1991 > 09.1994
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 i 4x4	145 ch	05.1988 > 02.1993
SCORPIO (86-94) Break (GGE) - 2.9 24V	195 ch	08.1993 > 09.1994
SCORPIO (94-98) (GFR, GGR) - 2.9 i	150 ch	02.1995 > 08.1998
SCORPIO (94-98) Break (GNR, GGR) - 2.9 i	150 ch	02.1995 > 08.1998
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3	114 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 i XR 4x4	146 ch	09.1983 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR4i	150 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR 4x4	150 ch	02.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3	114 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 i 4x4	143 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 XR4i	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 i 4x4	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8	87 ch	05.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 i	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 i	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 4x4	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8	87 ch	05.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i	143 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i XR 4x4	146 ch	01.1987 > 02.1993
	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i XR 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
	150 ch	08.1988 > 02.1993

FORD		
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8	87 ch	05.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 i	143 ch	01.1987 > 02.1993
	146 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 4x4	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 i	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 4x4	150 ch	08.1988 > 02.1993
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) - 2.0	90 ch	05.1975 > 07.1979
TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) - 2.3	107 ch	05.1975 > 07.1979
TAUNUS Turnier (GBNS) - 2.0	90 ch	05.1975 > 07.1979
TAUNUS Turnier (GBNS) - 2.3	107 ch	05.1975 > 07.1979
TAUNUS 80 (GBS, GBNS) - 2.0	90 ch	07.1979 > 07.1982
TAUNUS 80 (GBS, GBNS) - 2.3	114 ch	07.1979 > 07.1982
TAUNUS 80 Turnier (GBNS) - 2.0	90 ch	07.1979 > 07.1982
TAUNUS 80 Turnier (GBNS) - 2.3	114 ch	07.1979 > 07.1982
TRANSIT Fourgon (72E, 71E) - 1.5	60 ch	01.1971 > 05.1973
TRANSIT Fourgon (72E, 71E) - 1.7 FT 100	65 ch	04.1971 > 03.1978
TRANSIT Autobus/Autocar (72E, 73E) - 1.5 900	60 ch	11.1965 > 05.1973
TRANSIT Autobus/Autocar (72E, 73E) - 1.5 1000	60 ch	12.1968 > 05.1973
TRANSIT Autobus/Autocar (72E, 73E) - 1.7 FT 100	65 ch	04.1971 > 03.1978
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (74E) - 1.5	60 ch	01.1971 > 05.1973
TRANSIT Camion plate-forme/Châssis (74E) - 1.7 FT 100	65 ch	04.1971 > 03.1978
TRANSIT Autobus/Autocar (E_ _) - 2.9 i	145 ch	01.1991 > 09.1994