ETRIER FORD ESCORT/SI AVD

Echange Standard

Code Carcasse : 30

FETAET

3599771748824



DONNEES TECHNIQUES

Côté d'assemblage	**devant l'essieu**
Côté d'assemblage	**Essieu avant droit**
Type d'étrier de frein	**Étrier flottant**
Type d'étrier de frein	**Étrier de frein (1-pistons)**
Montage d'origine	**ATE**
pour epaisseur de disque de frein [mm]	**24 mm**
Numéro d'article en paire	**ET3709**
Diamètre du piston [mm]	**54 mm**

PHOTOS











Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.

FORD		
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.1	50 ch	08.1983 > 12.1985
	55 ch	09.1980 > 08.1983
	59 ch	09.1980 > 08.1983
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.3	69 ch	09.1980 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6	79 ch	09.1980 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 i	90 ch	07.1985 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6	97 ch	09.1980 > 10.1982
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 XR3i	105 ch	10.1982 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - RS 1600i	115 ch	05.1982 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 RS Turbo	132 ch	11.1984 > 12.1985
ESCORT (80-86) (GAA) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 12.1985
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.1	50 ch	08.1983 > 12.1985
	54 ch	09.1980 > 08.1983
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.3	69 ch	03.1981 > 12.1985
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.6	79 ch	09.1980 > 12.1985
ESCORT (80-86) Break (AWA) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 12.1985
ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) - 1.3	69 ch	09.1983 > 12.1985
ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) - 1.6	79 ch	09.1983 > 12.1985
ESCORT (80-86) Cabriolet (ALD) - 1.6 i	105 ch	09.1983 > 12.1985
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.1	50 ch	12.1985 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.3	60 ch	01.1986 > 07.1990
	63 ch	07.1988 > 10.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.4	73 ch	01.1986 > 07.1990
	75 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6	88 ch	04.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 05.1990
	102 ch	08.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 XR3i	105 ch	01.1986 > 08.1989
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 Turbo RS	132 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.6 D	54 ch	01.1986 > 01.1989
ESCORT (86-90) (GAF, AWF, ABFT) - 1.8 D	60 ch	01.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.1	50 ch	10.1985 > 09.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.3	60 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.4	73 ch	01.1986 > 07.1990
	75 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.6 D	54 ch	01.1986 > 01.1989
ESCORT (86-90) Break (AWF, AVF) - 1.8 D	60 ch	01.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.4	73 ch	02.1987 > 07.1990
	75 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6 i	90 ch	01.1986 > 07.1990
	102 ch	08.1989 > 07.1990
ESCORT (86-90) Cabriolet (ALF) - 1.6 XR3i	105 ch	01.1986 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.3	60 ch	02.1986 > 07.1990
	63 ch	07.1988 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.4 i	73 ch	02.1986 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.6 D	54 ch	02.1986 > 07.1990
ESCORT 86 Courrier (AVF) - 1.8 D	60 ch	07.1988 > 07.1990
ORION (83-86) (AFD) - 1.3	69 ch	07.1983 > 03.1986
ORION (83-86) (AFD) - 1.6	79 ch	07.1983 > 03.1986
ORION (83-86) (AFD) - 1.6 i	105 ch	07.1983 > 03.1986

FORD		
ORION (83-86) (AFD) - 1.6 D	54 ch	02.1984 > 03.1986
ORION (86-90) (AFF) - 1.3	60 ch	12.1985 > 07.1990
	69 ch	11.1986 > 07.1988
ORION (86-90) (AFF) - 1.4	72 ch	03.1986 > 07.1990
	73 ch	01.1986 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.4 Cat	73 ch	02.1987 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.4	75 ch	12.1985 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6	90 ch	12.1985 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 i Cat	90 ch	03.1986 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 i	102 ch	02.1986 > 07.1990
	105 ch	03.1986 > 07.1990
ORION (86-90) (AFF) - 1.6 D	54 ch	12.1985 > 01.1989
ORION (86-90) (AFF) - 1.8 D	60 ch	01.1989 > 07.1990
P 100 I - 1.6	73 ch	04.1982 > 09.1987
P 100 II - 2.0	78 ch	10.1987 > 12.1992
P 100 II - 1.8 TD	75 ch	10.1987 > 12.1992
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.3	60 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.6	69 ch	10.1982 > 02.1987
	75 ch	08.1982 > 12.1986
	79 ch	08.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0 4x4	204 ch	10.1985 > 02.1987
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.0 i	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3	114 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 12.1986
	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 i XR 4x4	146 ch	09.1983 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR4i	150 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.8 XR 4x4	150 ch	02.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) 3/5 portes (GBC) - 2.3 D	67 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.6	75 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 1.8	90 ch	10.1984 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.0	90 ch	08.1982 > 10.1984
	100 ch	10.1985 > 12.1986
	105 ch	08.1982 > 12.1986
	115 ch	03.1985 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3	114 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 XR4i	143 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 i 4x4	143 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 XR4i	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.8 i 4x4	146 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (82-86) Break (BNC) - 2.3 D	67 ch	08.1982 > 12.1986
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	87 ch	05.1988 > 02.1993
	90 ch	01.1987 > 05.1988

FORD		
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i Cat	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	109 ch	06.1989 > 02.1993
	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 i	120 ch	06.1989 > 02.1993
	125 ch	06.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 4x4	120 ch	10.1991 > 03.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.0 16V Cosworth Cat 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i	143 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i XR 4x4	146 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8	150 ch	03.1987 > 09.1989
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.8 i XR 4x4	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.9 i XR 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) 3/5 portes (GBC, GBG) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 09.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8	87 ch	05.1988 > 02.1993
	80 ch	10.1987 > 09.1989
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 12.1989
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i Cat	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0	109 ch	07.1989 > 12.1992
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	120 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 4x4	120 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 i	125 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 4x4	125 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.0 16V Cosworth 4x4	220 ch	01.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 i	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 i	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.9 4x4	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) (GBG, GB4) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 09.1989
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6	72 ch	01.1988 > 02.1993
	75 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.6 i	80 ch	10.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8	80 ch	10.1987 > 05.1988
	87 ch	05.1988 > 02.1993
	90 ch	01.1987 > 05.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.9	108 ch	10.1988 > 09.1991
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	100 ch	01.1987 > 02.1993

FORD		
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i Cat	100 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0	105 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	115 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i DOHC	115 ch	12.1991 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	120 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 4x4	120 ch	02.1990 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 i	125 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.0 4x4	125 ch	05.1989 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 i	143 ch	01.1987 > 02.1993
	146 ch	01.1987 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.8 4x4	150 ch	01.1987 > 08.1988
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 4x4	145 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 i	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.9 4x4	150 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 1.8 TD	75 ch	08.1988 > 02.1993
SIERRA (87-93) Break (BNG) - 2.3 D	67 ch	01.1987 > 02.1993